

代尔塔防化护目镜

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护眼镜、防冲击护目镜、防化护目镜、防化防雾护目镜等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔 透明聚碳酸酯防冲击护目镜

产品型号: MURIA2 (1.01.102)

产品描述:

透明聚碳酸酯防冲击护目镜, 柔韧 PVC 镜体, 直接通风设计。弹性织物头带。

材料:

镜架: 柔韧 PVC

镜片: 聚碳酸酯

使用说明:

本产品用于防护中等能量高速颗粒冲击 120m/s (270mph), 可防护灰尘、液体溅射 (液滴或飞溅) 和金属颗粒喷溅。每次使用前, 建议仔细检查护目镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩戴舒适且牢固。镜片的光学防护等级符合等级 1 (最高等级) 的要求。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥处, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性物质。

清洗和保养说明:

用 1% 的温和性清洁剂清洗, 冲净并用柔软的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时避免眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩戴舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN166: 2001 - 1BT.



产品名称: 代尔塔 透明聚碳酸酯防化护目镜

产品型号: RUIZ2 (1.01.103)

产品描述:

透明聚碳酸酯防化护目镜, 柔韧 PVC 镜体, 四通风阀间接通风设计。弹性织物头带。

材料:

镜框: 柔韧 PVC

镜片: 聚碳酸酯

使用说明:

本产品用于防护中等能量高速颗粒冲击 120m/s (270mph), 可防护灰尘、液体溅射(液滴或飞溅)和金属颗粒喷溅。每次使用前, 建议仔细检查护目镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩戴舒适且牢固。镜片的光学防护等级符合等级 1 (最高等级) 的要求。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥处, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性物质。

清洗和保养说明:

用 1% 的温和性清洁剂清洗, 冲净并用柔软的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时避免眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN166: 2001 - 1BT。



产品名称: 代尔塔 透明聚碳酸酯防化防雾护目镜

产品型号: GALERAS (1.01.104)

尺寸: 可调节

颜色: 灰色

产品描述:

透明聚碳酸酯防化防雾护目镜, 灰色 PVC 镜框。
防刮擦, 防雾。

材质:

镜框: PVC 材质

镜片: 聚碳酸酯

重量: 104 克

使用说明:

此款防护眼镜可防护速度为 120m/s, 温度范围为 $55 \pm 2^{\circ} \text{C}$ 至 $-5 \pm 2^{\circ} \text{C}$ 的颗粒中等强度冲击。

可防护液体溅射, 大颗粒粉尘, 熔化金属和高温固体。每次使用前, 仔细检查防护眼镜, 如有损坏请立即更换。

进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且贴合。





上海畅为实业有限公司

电话: 021-51029651 手机: 13795322253 网址: www.myehs.cn www.csrpro.cn

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥的地方, 避光, 远离化学物品及研磨剂。

清洗和保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥的布擦拭, 禁止使用砂布擦拭。

如果需要, 用中性温和洗涤剂消毒。不要使用溶剂。

不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时不能让眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品等。

性能:

本产品符合欧洲指令 89/686, 安全无害、佩带舒适, 通风灵活。并符合欧洲标准: EN166:2001 -1BT-3.4.9。

产品名称: 代尔塔 整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜

产品型号: ATLASIN (1.01.000)

尺寸: 均一

产品描述:

整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜, 匙状眼镜撑脚, 聚碳酸酯鼻梁架。防雾、防冲击、防刮擦。

材料:

聚碳酸酯重量: 35 克

使用说明:

每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且牢固。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥的地方, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性物质。

清洗和保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥、无毛和不磨损镜片的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时不能让眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN166: 2001 - 1FT. (FT - 光学等级 1)。



上海畅为实业有限公司

上海市普陀区中山北路 3064 号绿洲广场 B 座 15 楼